

Náhradní díly na hodinky Seiko, Pulsar dle kalibru

kalibr	číslo dílu	název dílu	číslo hodiněk	prodejní cena vč. DPH
1F20-6G40	*ES2A60JZ0C	sklo	SYL736	510,00
1F20-6G50	*ES2A60JZ0D	sklo	SYL734	510,00
1F20-6G50	*ES2A60JZ0E	sklo	SYL738	530,00
1F20-6H20	*ES2A70JZ0A	sklo	SYL752	820,00
1F20-6H60	*49T7JQLK	článek náramku	SYL767P1	130,00
1F20-6H60	*ES2A88JB0B	sklo	SYL767	820,00
1F20-6H60	*ES2A88JB0C	sklo	SYL768	1060,00
1F20-6H60	*ES2A88JB0D	sklo	SYL770	1060,00
1N00	*4002539	cívka		730,00
1N00	*0221804	kolo		150,00
1N00	*PEG539-CW	korunka	PEG539	190,00
1N00	*PEG540-CW	korunka	PEG540	190,00
1N00	*PEG541-CW	korunka	PEG541	190,00
1N00-0030	*0F170BA1S	těsnění	SUY003	60,00
1N00-0030	*0351807	hřídel	SUY003	150,00
1N00-0030	*DB004BAD1	těsnění	SUY003	60,00
1N00-0BE0	*6M35F7SNG3	korunka	SUJ168	190,00
1N00-0BE0	*6M35F7SNS0	korunka	SUJ167	190,00
1N00-0CLO	*32A5JBBK	spona	SUJ273, SU,	710,00
1N00-0CX0	*81611939	trubička	SUJ308	70,00
1N00-0CX0	*81190075	trubička		81,00
1N00-0HT0	*0E170BA1S	těsnění		60,00
1N00-0J00	*0231811	kolo	SXJD14	350,00
1N00-0J00	*30MF8NA1	korunka	SXDJ14	295,00
1N00-0NT0	*35N9JKBK	spona	SUJE97	710,00
1N00-1E60	*49S4MZBK	spona	SXJT55	710,00
1N00-1H30	*30G2JGBK	spona	SXJZ49,55	710,00
1N00-5D90	*REEN04JN01	sklo		980,00
1N00-5G4A	*30MB4NA1	korunka	SZJ002	295,00
1N00-6B00	*K00A02JR02	sklo	SXJF70	1130,00
1N00-6F80	*44N8KZBK	spona		710,00
1N00-6F80	*44N8LZBK	spona		710,00
1N00-6M50	*6K35B1SNG0	korunka	SXJX30	295,00
1N00-6S50	*71X2WGBK	spona	PEG193	710,00
1N00-6T00	*6M30E3SNG0	korunka		295,00
1N00-6T00	*30S4KBBK	spona		710,00
1N00-X061	*0351819	hřídel	PEG500	150,00
1N00-X133	*PEG725-GG	sklo		510,00
1N00-X133	*PH953XBK	spona	PEG727	710,00
1N00-X240	*PH862X-EP	šroubek		120,00
1N00-X240	*XKS5904L	šroubek	PEGB43	120,00
1N01	*4000539	cívka		730,00
1N01-06P0	*AC004BAD1	těsnění	SXGM17	60,00

1N01-0F40	*7N010FY002B	pouzdro	SRZ372	1600,00
1N01-0I00	*30J1JBBK	spona		710,00
2A32-5110	*0F195BAA1	těsnění	SRJ046	60,00
2B20-5020	*ET3N37LN01	sklo	SZT082	980,00
2C20-0420	*S160BS	stěžejka	STE682	70,00
2C21-0010	4000211	el. blok	STF021	1510,00
2E20-7023	*03512072	hřídel	SZZ788	150,00
2E20-7201	*2E20720325A	pouzdro	SZZ792	2270,00
2E20-7530	*4619KZLK	článek náramku	SZZB22P1	130,00
2E20-7530	*ES4A93J20B	sklo	SZZB19	920,00
2E20-7530	*4619KZ-BKN	spona	SZZB22	710,00
2K01	*4002091	cívka		840,00
2Y00-0010	*DZ0040B01	těsnění	SYQ032	60,00
31413	A sklo QXA427BN	sklo		270,00
31414	A sklo QXA428BN	sklo		270,00
31415	A sklo QXC209BN	sklo		350,00
31416	A sklo QXA415GT	sklo		850,00
31417	A sklo QXA418NT	sklo		270,00
31418	A sklo QXA423ST	sklo		270,00
31419	A sklo QXA424KT	sklo		270,00
31827	A sklo QXA408KN	sklo		120,00
31828	A sklo QXA422SN	sklo		480,00
3402-0B60	*FE228BA42	těsnění	SYG098	60,00
3E22-0060	*30MB4NS1	korunka	SZH045	295,00
3M22-0A30	*FH2581B0A	těsnění	SWP008	60,00
3M22-0A30	*0351550	hřídel	SWP180	150,00
3M22-0A40	*EB0100B01	těsnění	SWP002	60,00
3M22-0C00	*4002560	cívka		730,00
3M22-0C00	*4002561	cívka		730,00
3M22-0D30	*4GD0JBBK	spona	SWP285,227	710,00
3Y02-0010	*0241676 1	kolo	SYF004	350,00
3Y03-0010	*FH2030B04	těsnění	SYD009	60,00
4182-6C50	*70R1LGLK	článek náramku	PSZ274P1	130,00
4205A	*0556422	podav. dat. věnce		90,00
4205B	*0201420	pérko		150,00
4206-0020	*40MC5NS1	korunka	SUA007	290,00
4206-0020	*195P07L50A	sklo	SUA007	750,00
4206-0020	*86171910	těsnění	SUA007	60,00
4206-0240	*0542421	můstek		100,00
4206-0300	*0245427	pastorek	SUA365	150,00
4206-0331	*86174530	těsnění	SUA575	60,00
4206-0420	*Z5346JLK	článek náramku	SUAB11K1	130,00
4206-0420	*0310421	kompletka	SUAB15	420,00
4206-0460, 7009A	*0261006	kolo		150,00
4206-0480	*0251420	kolo	SUAA53	350,00
4206-0500	*86591230	těsnění	SUA853	60,00
4206-0500	*180P02LN03	sklo	SUA853	710,00
4206A, B	*0381420	západka		90,00

4206A, B	*0817420	pastorek		90,00
4206B	*0193420	můstek		90,00
4206B	*0388421	můstek		90,00
4206B	*0301422	kotva		380,00
4206B-0420	*0817421	pastorek		90,00
4207-01W0	*0224421	kolo	SYM G35	350,00
4216-0010	*40MC5NN1	korunka	SPX082	295,00
4216-0010	*0351420	hřídél	SPX082	150,00
4216-0010	*0383420	páčka	SPX082	90,00
4642-0010	*EK0115B04	korunka	PVE007	60,00
4911-0A50	*84316064	Kroužek	PUG007	200,00
4911-0A60	*300P18LZ0B	sklo	PUG005	1210,00
4911-0A90	*8K45A4SNW1	korunka	PUG023	190,00
4J27-0010	*EB0055B01	těsnění	SWL001	60,00
4M21-0B40	*0F270BA1S	těsnění	SLB006	60,00
4N00-0581	*6M30B9NNG1	korunka	SXNM48	295,00
4N00-6421	*ES3A49J20B	sklo	SXNL18	1130,00
4N00-6790	*6M30B7NNG4	korunka	SXNP32	295,00
4N00-F100	*0701028	kolo	SXNB34	350,00
4N00-F170	*0221048	kolo	SXNJ64	330,00
4N01-5090	*44Z5LZBK	spona	SXM573	710,00
4R16-00A0	*S210CS	stěžeжка	SRP003	70,00
4R16-00D0	*DF007BAD1	těsnění	SRP036	60,00
4R36-00R0	*260PX6LN03	sklo		930,00
4R36-00R0	*86620975	těsnění		225,00
4R36-02Z0	*2FA125FEBEN	ručka	SRP497	100,00
4R36-0370	*0D016BAA1	těsnění	SRP637	60,00
4R39-00A0	*81604259	tyčinka	SSA023	70,00
4R39-00A0	*DC010BAD2	těsnění	SSA021	60,00
5422-8050	*12CB4LGM	ručka	SCX154	100,00
5J22-0A10	*0351557	hřídél	SMA007	150,00
5J22-0A10	*5J220A1061A	pouzdro	SMA009	2570,00
5J22-0A50	*280P30JZ0B	sklo	SMA001	710,00
5J22-0E00	*1E55C6SNN1	korunka	SMA171	295,00
5J32-0AE0, 7T62-C	*32A2JZ-BK	spona	SNG003, SN	710,00
5M22-7B10	*0221677	kolo	SGT216	350,00
5M22-8A80,5M42-C	*290P01HN03	sklo		750,00
5M23-6B70	*0022490	šroubek		60,00
5M42-0A10	*0878729	datový věnec	SKH047	130,00
5M42-0A20	*86179411	těsnění	SKM001	60,00
5M42-0A20	*5M420A20	tlačítko	SKH004	560,00
5M42-0A80	*50M48NA1	korunka	SKM068	295,00
5M42-0B60	*1E55B0SNG1	korunka	SKH074	295,00
5M42-0B80	*0198662	můstek		780,00
5M42-0E39	*0Z2900B01	těsnění	SKN567	60,00
5M42-0J10	*DB0060B01	těsnění	SKH589	60,00
5M42-0L20	*84329405	kroužek číselníku	SKH651	205,00
5M42-0L60	*5M420L60YDZ	pouzdro	SKH670	2820,00

5M43	*4146531	rotor		980,00
5M43-0010	*89995390	těsnění	SBBW047	60,00
5M43-0A40	*43M5JZBK	spona	SKJ137,001,	710,00
5M43-0A90	*8K55A2SNG2	korunka	SKJ040	190,00
5M43-0B90	*50MA2NS1	korunka	SKJ087	295,00
5M62-0A10	*0351653	hřídel	SKA051	150,00
5M62-0AJ0	*290P38HN02	sklo	SKA195	710,00
5M62-0AV0	*A35A06SMG2A	tlačítko	SKA269	190,00
5M62-0B90	5M620C18XB13	číselník	SKH651	680,00
5M65-0AA0	*J160JS	stěžeжка	SUN001	70,00
5M82-0AE0	*0878730	datový věnec	SKA573	80,00
5M82-0AJ0	*8K70ANSNW1	korunka	SKA619	190,00
5M85-0AA0	*M0ND1JLK	článek náramku	SUN015P1	180,00
5T52-6A79	*0270580	kolo	CAZ002	150,00
5T82-0AA0	*4224514	překl. můstek		100,00
6139-6000	*12B64BKM	ručka	WAH007	100,00
6309-5110	*6309511061	pouzdro	SDE401	2120,00
6309-8130	*E020GEP	koncovka náramku	SDE128	170,00
6532-5250	*SADN10JN01	sklo	SPJ124	910,00
6A32-0050	*80705239	tlačítko	SNQ039	190,00
6A32-00A0	*86584040	těsnění	SNQ001	60,00
6A32-00E0	*1E75AASTS1	korunka	SNQ039	345,00
6A32-00E0	*DF018BA11	těsnění	SNQ039	60,00
6A32-00F0	*81606619	tyčinka	SNQ053	70,00
6A32-00X0	*0351071	hřídel	SNQ143	150,00
6G28-00E0	*0F220BAD2	těsnění	SRKZ96	60,00
6G28-00P0	*81606529	tyčinka	SRK025	70,00
6G28-00R0	*A100BS	stěžeжка	SRK030	70,00
6M13-0010	4000403	el. blok		1510,00
6M15-7021	*86600595	těsnění	SJC036	60,00
6M23-7000	*380A05HN03	sklo	SHQ001	710,00
6M23-7000	*86593590	těsnění	SHQ001	60,00
6M25-0010	*EG0060B01	těsnění	SGQ059	60,00
6M25-6000	*45MA1NA1	korunka	SGQ012	295,00
6M25-6000	*86591930	těsnění	SGQ012	170,00
6M26-8040	*0351169	hřídel	SKZ018	150,00
6N42-00A0	*FE353BAD1	těsnění	SUR035	60,00
6N76-00B0	*J210CS	stěžeжка	SUR013	70,00
6R15-00G0	*81603679	tyčinka	SBDC001	70,00
6r15-00k0	*86622550	těsnění	SCBS001	60,00
6R20-00A0	*86579880	těsnění	SPB001	60,00
6R20-00A0	*4K25AZBK	spona	SPB005	710,00
6R20-00A0	*H0GW12SA10C	spona	SPB001,SU	710,00
6R20-00A0	*0F300BAD2	těsnění	SPB001	60,00
6R24-00A0	*81601039	tyčinka	SPB013	81,00
6T63-00F0	*0273038	kolo	SSB071	165,00
6T66-00A0	*0351177	hřídel	SSB011	150,00
7002-7039,6309-72	*C210FS	stěžeжка		100,00

7005-8050	*0354015	hřídel	WAA031	150,00
7009-3040	*83137850	vymez. vložka	SCWF01	50,00
7009-3100	*40ML9NN1	korunka	SCWJ68	295,00
7009-3131	*305W20GN00	sklo	SCWL41	350,00
7009-8761	*Z1462SLK	článek náramku	SCWJ49K1	140,00
7009-876A	*0285013	kolo	SCWG67	200,00
7009-876A	*0514002	kolo	SCWP03	110,00
7009-876A	*0802005	kolo	SCWG65	200,00
7009-876A	*0831001	dvouzápadka	SCWP03	380,00
7009-8960	*0224007	kolo	SCWC83	140,00
7009A	*0282003	pastorek		150,00
7009A	*0381004	západka		90,00
7009A	*0556004	podav. dat. věnce		90,00
7009A	*0810002	západka		90,00
7009A	*0836002	západka		90,00
7009A	*0201024	pérko		380,00
7321-0050	*185P01HN03	sklo	STD012	510,00
7A38	*0261725	kolo		90,00
7D48-0AA0	*1024500	pérko		150,00
7D48-0AN0	*0878A84	datový věnec	SNP103	180,00
7K52-6A19	*0E053BAA2	těsnění	SLD005	60,00
7L22-0AA0	*4AX112F4BAR	ručka	SNL003	100,00
7L22-0AA0	*4283503	držák		132,00
7L22-0AD0	*8E70AMSNWA	korunka	SNL015	190,00
7L22-0AD0	*81510069	šroubek	SNL015	60,00
7L22-0AD0	*81613289	tyčinka	SNL015	70,00
7L22-0AS0	*84381564	kroužek ozdobný	SNL043	180,00
7N22-F010	*259PF1LN01	sklo	SGC072	730,00
7N32-0030	*81190875	trubička	SLC022	115,00
7N32-0AV0	7N320AV8XS13	číselník	SKK..	330,00
7N32-0AV0	7N320E48XN14	číselník	SKK..	680,00
7N39-0A50	*8K40B5SNS0	korunka	SKP051	340,00
7N39-0AZ0, 7T62-(*33V4LGBK	spona	SKP259, SN.	710,00
7N39-0BA0	*0F290BA1S	těsnění	SKP267	60,00
7N39-0BE0	*81620419	tyčinka		70,00
7N39-5010	*4484KGBK	spona	SKF048	710,00
7N42-0AX0	*8E55A8SNW1	korunka	SGE767	190,00
7N42-0BJ0	*BA0PA0JN02	sklo	SGEA37	810,00
7N42-0BJ0	*89967841	těsnění	SGEA35	60,00
7N42-0CK0	*34E5JZBK	spona	SGEB83	710,00
7N42-0DE0	*290P42LN03	sklo	SHGEC93	750,00
7N42-0EX0	*S180CS	stěžejka	SGEF04	70,00
7N42-7A60	*Z1676JEP	koncovka náramku	SGE089	170,00
7N42-7B40	*1E45C4TNG1	korunka	SGE368	295,00
7N42-7B40	*84327284	kroužek číselníku	SGE367	200,00
7N42-8070	*82291291	kroužek ozdobný	SGD268	570,00
7N42-8140	*44Y9JBEP	koncovka náramku	SGD441	170,00
7N42-8140	*44Y9LBBK	spona	SGD444,446	710,00

7N42-8A90	*30R1MGLK	článek náramku	SGE551P1	130,00
7N42-8A90	*30R1MGBK	spona	SGE551	710,00
7N43-0AS0	*34Q2MG-BK	spona	SGG727,72C	710,00
7N43-6010	*270P01LN03	sklo	SGF011	510,00
7N43-6100	*81180109	trubička	SGG387	70,00
7N43-9070	*4719JZLK	článek náramku	SGF713P1	130,00
7N43-9070	*4719LZ-BKA	spona	SGF721,723	710,00
7N43-F020	*1AB080LLBLG	ručka	SGG465	100,00
7N43-F020	*2AB120LLBLG	ručka	SGG465	100,00
7N43-F020	*3BA120FLBNG	ručka	SGG465	100,00
7N82-0GS0	*M09S127C0BK	spona	SXDE14	710,00
7N82-0HR0	*S160CS	stěžeжка	SXDF49	70,00
7N83-0011	*0351892	hřídél	SXA122	150,00
7N83-6A30	*43M2JZBK	spona	SXA067	710,00
7N85-003A	*0F250BA1S	těsnění	SWY015	60,00
7N89-0220	*86573315	těsnění	SXC226	60,00
7N89-0AP0	*35J4JZLK	článek náramku	SXB395P1	130,00
7S26-0010	*1E60C1SNW0	korunka	SKX001	295,00
7S26-0010	*86598035	těsnění	SKX001	60,00
7S26-0020	*EZ0140B0A	těsnění	SKX007	225,00
7S26-0020	*0241010	kolo	SKX007	200,00
7S26-0020	*1E70A3SNW0	korunka	SKX007	295,00
7S26-0040	*86589955	těsnění	SKX033	60,00
7S26-0060,7S26-0	*9M40B3SNW0	korunka	SKX123	235,00
7S26-00B0	*9K45B1SNW0	korunka	SNW005	190,00
7S26-00B0	*0388177	můstek		60,00
7S26-00R0	*ES8W46LM01	sklo	SNXK90	710,00
7S26-0110	*86179271	těsnění	SKX303	60,00
7S26-0120	*DE010BAA1	těsnění	SKX301	60,00
7S26-02W0	*9M45AASNG1	korunka	SNKK24	190,00
7S26-02Y0	7S2609D4XB13	číselník	SNKF11	1190,00
7S26-02Z0	7S2609E4XB13	číselník	SNKF07	1190,00
7S26-0350	*1FX075FFBSM	ručka	SKX779	100,00
7S26-0480	*EZ2890B04	těsnění	SNKH35	225,00
7S26-0520	*Z1357SLK	článek náramku	SNXL41K1	140,00
7S26-0520	*310P01LN03	sklo	SNXL41	350,00
7S26-3040	*B1497GLK	článek náramku	SKXS80K1	140,00
7S26-3040	*B1497GEP	koncovka náramku	SKXS80	170,00
7S26-3040	*0383070	stavěcí páčka		100,00
7S26-3100	*290P01L50A	sklo	SKXJ63	510,00
7S26-3170	*Z1571GEP	koncovka náramku	SKXN72	170,00
7S26-3180	*B1687JLK	článek náramku	SKXP15K1	130,00
7S26-6000	*9M40B5SNW0	korunka	SKXL17	190,00
7S26-8760	*44J3BGLK	článek náramku		130,00
7S26-8760	*0831004	západka		350,00
7S26-X008	*0160261	denní věnec	PL4007	132,00
7S35-00A0	*86583040	těsnění	SNM005	60,00
7S36-0140	*0989070	datový věnec	SKZ083	150,00

7S36-0140	*7S360140SUA	pouzdro	SKZ089	2270,00
7S36-01F0	*81181879	trubička	SNCZ97	70,00
7S36-01F0	*81606689	tyčinka	SNZD33	70,00
7S36-01F0	*290PX5SN03	sklo	SNZG91	1690,00
7S36-01X0	*300PA1LN02	sklo	SNZD13	710,00
7S36-03C0	*0817300	pastorek		170,00
7S36-5030	*4647LBLK	článek náramku	SKZ095K1	130,00
7S36-5030	*SA0P19H20A	sklo	SKZ095	1210,00
7T24-7A00	*0100584	základna	SEK002	840,00
7T24A	4000705	el. blok		1510,00
7T27-6A10	*260WA8HK01	sklo	SHG002	510,00
7T32-5A10	*3AX120F0ASR	ručka	SDW794	100,00
7T32-6A00	*40M82NA1	korunka	SDW006	295,00
7T32-6A50	*Z1506SLK	článek náramku	SDW007P1	130,00
7T32-6A50	*35M82NS1	korunka	PNR009	295,00
7T32-6A5A	*0271588	kolo	SDW009	150,00
7T32-6B60	*35M1MNS1	korunka	SDW067	295,00
7T32-6B70	*B1789SLK	článek náramku	SDW070P1	130,00
7T32-6C09	*B1789GBK	spona	SDW124	710,00
7T32-6F20	*Z180ZS	stěžejka		70,00
7T32-6G00	*FH3080B0A	těsnění		60,00
7T32-6G90, 7N32-	*43K7LBBK	spona	SDW754, Sk	710,00
7T32-6H40	*0701580	kolo	SDWB13	160,00
7T32-6H90	*7T326H90RJ	pouzdro		2270,00
7T32-6J20	*0261580	kolo	SDW605	150,00
7T32-6J20	*0802580	kolo	SDW605	150,00
7T32-6J20	*44V7LGBK	spona	SDW605	710,00
7T32-6J20	*80608201	tlačítko	SDW605	190,00
7T32-6K70	*0027974	ost.části hodinek		60,00
7T32-6L30	*0261582	kolo	SDWD63	150,00
7T32-6L30	*A40A12SMS0B	tlačítko	SDWD65	190,00
7T32-6N00	*8K55A5SNS0	korunka	SDWF83	190,00
7T32-6N00	*SDWF83	závlačka		70,00
7T32-6N30	*3050JZLK	článek náramku	SDWF97P1	130,00
7T32-7C40	*FH3380B0A	těsnění	SDWB07	60,00
7T32-7C60	*43T1JGLK	článek náramku	SDW725P1	130,00
7T32-7C60	*44B4LBLK	článek náramku	SDWB24P1	130,00
7T32-7C60	*44C4LBEP	koncovka náramku		170,00
7T32-7D10	*0027973			90,00
7T32-7D30	*80607904	tlačítko		190,00
7T32B-6A5A	*4002711	cívka		730,00
7T32B-7A80	*4002700	cívka	SDW086	730,00
7T32-F010	7T326D7PXB13	číselník	SDW205	680,00
7T32-F050	*40MP2NA1	korunka	SDW605	295,00
7T32-F060, 6J20	*81351639	pérko		90,00
7T34-6A00	*45M60NS1	korunka	SEH005	295,00
7T42-6A00	*81400900	závlačka	SDX007	70,00
7T42-6A00	*300WF6HN01	sklo	SDX007	710,00

7T42-6A60	*45MA8NA1	korunka	SDX058	295,00
7T42-6A60	*80603821	tlačítko	SDX058	190,00
7T42A	4000701	el. blok		1510,00
7T59-6A0A	*80603969	tlačítko	SHS009	190,00
7T62-0640	*320PC0JN02	sklo	SNA053	710,00
7T62-0A20	*8K65A4SNW1	korunka	SNA001	190,00
7T62-0A60	*84330184	kroužek ozdobný	SNA017	180,00
7T62-0A60	*310PX5SB0B	sklo	SNA017	1690,00
7T62-0AD0	*3164JBLK	článek náramku	SNA047P1	130,00
7T62-0AG0	*3149MGLK	článek náramku	SNA023P1	130,00
7T62-0AH0	*300P30LN03	sklo	SNA029	710,00
7T62-0AM0.5M62-	*3185NBBK	spona	SNA061,SN	710,00
7T62-0B00	*30S5MZBK	spona	SNA015	710,00
7T62-0DP0	*8K50ZMSNWA	korunka	SNA339	190,00
7T62-0EB0	*39P9JBLK	článek náramku	SNA411P1	130,00
7T62-0FN0	*300PC8JN02	sklo	SNA613	710,00
7T62-0FW0	*SAOAR6HN02	sklo	SNA671	820,00
7T62-0HS0	*330P03HK0A	sklo	SNAB93	710,00
7T62-0HZ0	*S240CS	stěžejka	SNAC31	70,00
7T62-0KN0	*J260CS	stěžejka	SNAE21	70,00
7T62-X006	*86562281	těsnění	PF3029	60,00
7T62-X022	4000517	el. blok	PF3101	1695,00
7T62-X029	*340P58LN03	sklo	PF3119	710,00
7T62-X031	*81606909	tyčinka	PF3131	70,00
7T62-X041	*300P22LN03	sklo	PF3187	710,00
7T62-X062	*BA0AH6JN02	Sklo	PF3237X1	510,00
7T62-X077	*0271583	kolo	PF3329	150,00
7T62-X121	*81607069	tyčinka	PF3461	70,00
7T72-6A009	*0271580	kolo	GCLE998	150,00
7T82-0AA0	4000610	el. blok	SPC001	1640,00
7T84-0AA0	*8K75AMSNW1	korunka	SPC005	190,00
7T85--0AA0	*8E70ATSZN1	korunka	SPC039	190,00
7T86-0AA0	*86515089	kroužek bezelu	SPC051	1020,00
7T92-0CA0	*300PA4JN02	sklo	SND187	710,00
7T92-0ED0	*A35A84SMG0A	tlačítko	SND451	190,00
7T92-0KA0	*8E65ZMSNWC	korunka	SNDZ43	190,00
7X52-0AA0	*MOPS3MLK	článek náramku A	SAST007	130,00
7X52-0AE0	*MOSR3JLK	článek náramku A	SAST023	250,00
8F32-0019	*81605689	tyčinka	SLL001	70,00
8F32-0019	*280X07HN03	sklo	SLL001	710,00
8F32-0049	*4728JBLK	článek náramku		130,00
8F32-0049	4003425	el. blok		1710,00
8F32-0220	*0351196	hřídél	SLL105	150,00
8F33-0010	*S190BS	stěžejka	SMD001	70,00
8F33-0010	*0100137	základna	SMD001	800,00
8F35-0020	*0J316BA42	těsnění	SLR015	60,00
8F56-0020	*290X17HN02	sklo	SLT005	710,00
8F56-0020	*FE308BAD2	těsnění	SLT005	60,00

8F56-0080	*0A0150B0A	těsnění	SLT045	60,00
8F56-0090	*81611629	tyčinka	SLT047	70,00
8F56-0090	*FE328BAD2	těsnění	SLT047	60,00
8F56-00K0	*8K55AASNS1	korunka	SLT097	190,00
8L35-0010	*81190055	trubička	SBDX001	70,00
8M25-6009	4000497	el. blok	SDT066	1510,00
8M25-8000	*290W93HK01	sklo	SDT038	710,00
8R28-00E0	*81180209	trubička	SRQ007	70,00
8R28-00E0	*J140CS	stěžeжка	SRQ007	70,00
9T82-0A10	*4703AGBK	spona	SLQ001	710,00
9T82-0AG0	*35D2NZLK	článek náramku S	SLQ021	130,00
E029-5180	4001310	el. blok		1510,00
H023-00C0	*J150CS	stěžeжка	SNJ007	80,00
H023-00G0	*87060215	kroužek ozdobný	SNJ017	940,00
H601-0010	*FE348BA11	těsnění	SBJ141	60,00
N944-6A00	*0351740	hřídél	PGC020	150,00
N945-7A20	*4589801	ozvučovací destička		140,00
N94J-7A00	*80618101	tlačítko	PWR088	190,00
S770-0AA0	*DA4C1MMLK	článek náramku E	SDGA003	290,00
UW01-0020	*S220CS	stěžeжка	SUAD11	70,00
V011-5100	*0F250BAA3	těsnění	PLC021	60,00
V041-9090	*0G340BAA1	těsnění	PQF078	60,00
V072-0050	*FE328BA12	těsnění	PBK003	60,00
V114-0AA0	*8M30AMSNW1	korunka	SUP005	190,00
V115-0AD0	*0F200BAD2	těsnění	SUP079	60,00
V145-0A30	*0241934	kolo	PUA005	350,00
V145-0C40	*C200ES	stěžeжка	PUA059	70,00
V157-0220	*81607719	tyčinka	SNE407	70,00
V157-0AL0	*8K50AVSNG1	korunka	SNE210	190,00
V157-0BE0	*0F320BAD2	těsnění	SNE387	60,00
V158-0AD0,7T32-7	*86179152	těsnění		225,00
V230-0070	*160N75AN00	sklo	PRZ157	300,00
V329-0A10	*0354530	hřídél	PHF204	150,00
V400-5450	*549AAKBK	spona	PRY226	710,00
V400-6030	*6M35C5SMW0	korunka	PVE007	295,00
V400-6030	*70P4KZBK	spona	PRY588,590	710,00
V400-6090	*ES4A57LN03	sklo	PRY626	980,00
V400-6600	*71J3YBLK	článek náramku	PRYA76P1	130,00
V400-6600	*ES5A15JN03	sklo	PRYA75	510,00
V401-1630	*190A02J20B	sklo	SXFF51	1060,00
V501	4000352	el. blok		1510,00
V532-5A40	*SAAW98LN01	sklo	RPU017	980,00
V532-7F80	*290P58LB0A	sklo	PPU637	710,00
V532-9A40	*86562390	těsnění	PPU273	60,00
V533-5A30	*SA9W98LM01	sklo	RPX027P1	1130,00
V657-6120	*8M45B1SNW0	korunka	SKS071	190,00
V657-9010	V6579031XL13	číselník	SKS043	680,00
V657-9010	*4885JZLK	článek náramku	SKS033P1	140,00

V657-9010	*0878220	datový věnec	SKS033	135,00
V657-9019	V6579031XB13	číselník	SKS051	680,00
V701-1761	*43D4KBBK	spona	SJA072,074,	710,00
V732-0310	*FE318BAA3	těsnění	PXE081	60,00
V732-0A50	*86560970	těsnění	PXD005	60,00
V732-0AT0	*0878713	datový věnec	SKG345	80,00
V732-0F00	*FH3081B01	těsnění	PXD168	60,00
V732-0F60	*70T3JGBK	spona	PXD202,204	710,00
V732-0N70, V657-4	*4992MGBK	spona	SKG241,243	710,00
V732-0P30	V7321D68XB13	číselník	SKG203	390,00
V733-5A70	*86579600	těsnění	PXF153	60,00
V782-0020	*S130BS	stěžejka	PXT003	70,00
V782-0020	*8M35A7NNG0	korunka	PXT003	190,00
V782-0140	*86591810	těsnění	PXT080	60,00
V782-0540	*200P23LN03	sklo	PXT307	510,00
V782-0820	*49C9LBBK	spona	SWC018	710,00
V789-0020	*2AF080LMBNG	ručka	PYC052	100,00
V896-0010	*S180BS	stěžejka	PRD005	70,00
VC10-X011	*PJ5066X1BK	spona	PJ5066X1	710,00
VC10-X029	*W9S35F6CR7	korunka	PJ5124	190,00
VC10-X029	*W9S35F6CR9	korunka	PJ5129	190,00
VC10-X029	*WP0238G1	sklo	PJ5123	1210,00
VC10-X031	*W9S30B6CR1	korunka	PJ5135	190,00
VC10-X031	*W9S30B6CR2	korunka	PJ5136	190,00
VC10-X031	*WP0237G1	sklo	PJ5133	1210,00
VC10-X031	*WP0237G3	sklo	PJ5136	490,00
VC10-X061	*F331000595	šroubek	PJ5305	120,00
VC21-0010	*0878280	datový věnec	STF021	110,00
VD53-X078	*PH625XXLK	článek náramku	PT3263	130,00
VJ32-X020	*03513320	hřídél	PG8027	150,00
VX32-0AA0	*71Y6ZGBK	spona	PXD749,753	710,00
VX32-0AT0	*86173340	těsnění	PXD174	60,00
VX3K-0AB0	*72B6ZBBK	spona	PVK077	710,00
VX3K-X037	*SA0AH0JN03	sklo	PVK113	510,00
VX42-X055	*BA0AH8JN02	Sklo	PXH158	510,00
VX42-X149	*PF3599-GG	sklo		710,00
VX42-X160	*PXH489PKB	těsnění		60,00
VX51-X471	*03511780	hřídél	PTC549	150,00
VX82-X378	*PXT637-CW	korunka	PXT637	190,00
Y147-0010	*AD006BA12	těsnění	PFA280	60,00
Y182-6D10, 7T32	*FH3080B01	těsnění		60,00
Y182-7C20	*8K50C4SNW1	korunka	SLN017	190,00
Y911-0A50	*0351975	hřídél	PUG007	150,00
Y911-0A50	*0271933	kolo	PUG007	150,00
YM22-X001	*0351584	hřídél	PL7007	150,00
YM62-X160	*F231011066	šroubek	BW0184	110,00
YM62-X162	*PXH459CW	korunka	PXH459	190,00
YM62-X162	*PF3643-GG	sklo		710,00

YM62-X162	*PF3643-PKB	těsnění		60,00
YM62-X176	*PF3691-CW	korunka	PF3691	190,00
YM62-X183	*PF3745X1	tyčinka		70,00
YM62-X183	*PF3745X1BUS	trubička		70,00
	*4002454	cívka		730,00
	*4002455	cívka		730,00
	*4002524	cívka		730,00
	*D1789SLK	článek náramku		130,00
	*PH484XLK	článek náramku	PXH322	130,00
	*PJ5070X1LK	článek náramku	PJ5070	130,00
	4001538	el. blok		1510,00
	4000453	el. blok		1510,00
	4000684	el. blok		1510,00
	4000538	el. blok		1510,00
	*0213006	hřídel		150,00
	*0224078	kolo		350,00
	*0251300	kolo		350,00
	*0701670	kolo		90,00
	*0737300	kolo		170,00
	*0802300	kolo		170,00
	*0802421	kolo		120,00
	*0802583	kolo		100,00
	*0970580	kolo		90,00
	*4516JGEP	koncovka náramku		170,00
	*Z1461GEP	koncovka náramku		170,00
	*8K70A0SNW1	korunka		190,00
	*PXH179-CW	korunka	PXH179	190,00
	*W9S35F6CR1	korunka		190,00
	*PM3031-CW	korunka	PM3031	190,00
	*PC3225-CW	korunka	PC3225	190,00
	*4246529	kontakt		70,00
	*PF3811X1KNB	šroubek		60,00
	*29420	závlačka		25,00
	*11CD2LGM	ručka		100,00
	*12CA0KGH	ručka		100,00
	*190P01HN03	sklo		510,00
	*FS150CMH310	sklo		994,61
	*PEG539-GG	sklo		510,00
	*PEG540-GG	sklo		510,00
	*PEG541-GG	sklo		510,00
	*PXH179-GG	sklo		510,00
	*RE0P02LB0D	sklo		1210,00
	*0F290BAAS	těsnění		60,00
	*86565321	těsnění		60,00
	*86566900	těsnění		60,00
	*86566901	těsnění		60,00
	*86573715	těsnění		60,00
	*86590600	těsnění		60,00

*E0070.030.00	těsnění	60,00
*FE303BAD1	těsnění	60,00
*PEG539-PKB	těsnění	60,00
*PEG540-PKB	těsnění	60,00
*PEG541-PKB	těsnění	60,00
*PXH179-PKB	těsnění	60,00